

[R200/400] Mój ABS świruje. Co może być przyczyną?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

Jeżeli ABS włącza się nie wtedy, kiedy powinien (np. przy małych prędkościach podczas dojeżdżania do światła), to najbardziej prawdopodobną przyczyną jest pęknięty pierścień ABSu. Należy wjechać autem na kanał i dokładnie przyjrzeć się pierścieniom w każdym kole.